



## TIPIT® LG

**\*\*READ THIS FIRST BEFORE INSTALLING HINGE\*\***

### Installation Instructions

1. Drill 1/4" clearance holes through the hinge door cover and hinge door leaf for the 2 supplied cover security screws. These holes should be located 3/4" from the top and bottom of the hinge and centered in the cover face.
2. Install hinge to frame and door per hinge installation instructions, WITHOUT DOOR OR FRAME COVERS.

NOTE: It is of extreme importance that the hinge is mounted FLUSH with the top of door. The HINGE GEAR CAP and the DOOR and FRAME COVERS must be in EXACT ALIGNMENT with the top of the leaves of the hinge. ALL TOP SURFACES MUST ALIGN. Adjust as necessary.

NOTE: When ready to apply FRAME LEAF COVER. Start at the top of hinge slightly above top of door and hinge surface and tap downward until flush with top of door and hinge before applying cover.

Mark and drill a pilot hole (5/32") in the door face 3/4" from each end of hinge prior to securing the cover with these screws. NOTE: that over tightening will crush the DOOR COVER.

3. When hinge is fully installed with all top surfaces aligned, place TIPIT® angled block against frame centered above and resting on top of hinge. NOTE: There should be no gaps between top hinge surfaces and TIPIT®. Mark hole locations and drill pilot (5/32" drill) holes in frame face. Secure TIPIT® to frame.

#### *Disclaimer:*

This product is designed only as a "deterrent" to hanging objects from the top hinge surface. NATIONAL GUARD PRODUCTS assumes no liability due to improper installation or injury resulting from tampering with the applied products. Sharp edges may be present at the bottom portion of the applied hinge. It is recommended that these sharp edges (if present) be filed to rounded edges or that a heavy bead of construction adhesive, epoxy putty or the like be used to fill around said edges.



## TIPIT® LG

### \*\*LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR LA BISAGRA\*\*

#### Instrucciones de instalación

1. Haga orificios de 1/4" con el taladro a través de la tapa y de la hoja de la bisagra del lado de la puerta para los 2 tornillos de seguridad de la cubierta suministrados. Estos orificios deben de localizarse a 3/4" de la parte superior e inferior de la bisagra y centrados en la cara de la cubierta.
2. Instale la bisagra en el marco y en la puerta siguiendo las instrucciones de instalación, SIN LAS CUBIERTAS DE LA PUERTA O DEL MARCO.

NOTA: Es de extrema importancia que la bisagra sea montada al RAS de la parte superior de la puerta. La TAPA DE LA BISAGRA y las CUBIERTAS DE LA PUERTA y DEL MARCO deben de estar EXACTAMENTE ALINEADAS con la parte superior de las hojas de la bisagra. LA PARTE SUPERIOR DE TODAS LAS SUPERFICIES DEBE ESTAR ALINEADA. Ajuste si es necesario.

NOTA: Cuando esté listo para instalar LA CUBIERTA DE LA HOJA DEL MARCO, empiece en la parte superior de la bisagra ligeramente arriba del tope de la puerta y de la superficie de la bisagra y golpee ligeramente hacia abajo hasta nivelarla con la parte superior de la puerta y de la bisagra antes de poner la cubierta.

Marque y haga orificios piloto con el taladro (5/32") en la cara de la puerta a 3/4" de cada extremo de la bisagra antes de asegurar las cubiertas con estos tornillos. NOTA: apretar los tornillos en demasiado a colapsar LA CUBIERTA DE LA PUERTA.

3. Cuando la bisagra esté completamente instalada con todas las superficies superiores alineadas, ponga el bloque angulado del TIPIT® contra el marco, centrado encima y descansando en la parte superior de la bisagra. NOTA: No deben quedar espacios entre la parte superior de la superficie de la bisagra y el TIPIT®. Marque la ubicación de los orificios y perfore los orificios piloto (broca de 5/32") en la cara del marco. Asegure el TIPIT® al marco.

#### *Exclusión de Responsabilidad:*

Este producto está diseñado solamente para "prevenir" que se cuelguen objetos de la parte superior de la superficie de la bisagra. NATIONAL GUARD PRODUCTS no asume responsabilidad a consecuencia de la instalación incorrecta o por lesiones resultantes de la alteración de los productos instalados. En la parte inferior de la bisagra ya instalada pueden quedar bordes afilados. Se recomienda que estos bordes afilados (si los hay) se limen para redondearlos o que se aplique una cantidad generosa de adhesivo para construcción, masilla epoxy o algo parecido, para llenar alrededor de dichos bordes.